

INBETRIEBNAHME DER PRESSE

- kein Hebegerät verwenden, um die Presse aus dem Karton zu nehmen
- vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung der Presse lesen
- eigenen Stromanschluss verwenden
- keine Verlängerungskabel und Mehrfachstecker verwenden
- mitgeliefertes Stromkabel nutzen

WARTUNG DER PRESSE

Tipps zur wartungsarmen Bedienung

- maximale Druckeinstellung beachten
- Abdeckbogen zum Schutz der Heizplatte empfohlen

TÄGLICH DURCHZUFÜHRENDE WARTUNGSARBEITEN

- Überprüfung der Funktionen und Einstellungen
- bei Schäden oder Funktionsstörungen nicht mit dem Gerät weiterarbeiten, Händler kontaktieren

WÖCHENTLICH DURCHZUFÜHRENDE WARTUNGSARBEITEN

- Reinigung der Oberflächen der Presse und des Arbeitsbereichs

MONATLICH DURCHZUFÜHRENDE WARTUNGSARBEITEN

- bei größeren Verschmutzungen der Heizplatte diese mit Heizplattenreiniger und Reibblock reinigen
- Druckspindel mit temperaturbeständigem Lithiumfett nachschmieren

JÄHRLICH DURCHZUFÜHRENDE WARTUNGSARBEITEN

- freiliegendes Gestänge nachschmieren
- Heizplatte auf kalte Stellen testen, Überprüfung der Kalibrierung, siehe Bedienungsanleitung

Kontaktdaten:

STAHL'S' Europe GmbH • Dieselstraße 62 • 66763 Dillingen • Germany
Telefon: +49 (0) 68 31/97 33-0 • Fax: +49 (0) 68 31/97 33 45
www.stahls.de • info@stahls.de